

Caja con pulsador de parada de emergencia BenchPilot de Shaper Pulsante di arresto di emergenza Shaper BenchPilot Botão de paragem de emergência do Shaper BenchPilot

SCF1-NN (North America, 100-125V~, 15A)

SCF1-EN (Europe, 220-240V~, 10A)

SCF1-SN (Switzerland, 220-240V~, 10A)

SCF1-UN (United Kingdom, 220-240V~, 10A)

SCF1-ON (Australia/New Zealand, 220-240V~, 10A)

Shaper Tools, Inc.

724 Brannan St.

San Francisco, CA 94103, USA

Shaper Tools GmbH

Dieselstraße 26

70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany

shapertools.com

Represented in the UK by:

Authorised Rep Compliance Ltd.

ARC House, Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK

www.arccompliance.com



PN: A021694 | REV A

ES: La caja con pulsador de parada de emergencia, el cable y la fuente de alimentación de CA/CC están diseñados para su uso exclusivo con productos Shaper compatibles. Consulta los avisos de seguridad que se facilitan con los productos Shaper para obtener instrucciones de uso y configuración segura.

Utilízalo solo en interiores.

Conecta la parada de emergencia a una toma de pared con conexión a tierra de la potencia adecuada.

El cable de alimentación de la caja con pulsador de parada de emergencia no puede sustituirse. Si el cable está dañado, habrá que reemplazar la caja con pulsador de parada de emergencia.

Este aparato no está pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos suficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya acerca del uso del aparato.

Se debe procurar que los niños no jueguen con el aparato.

IT: Questo pulsante di arresto di emergenza, il cavo e l'alimentatore CA/CC sono destinati all'utilizzo esclusivo con prodotti Shaper compatibili. Per istruzioni sull'installazione e sull'utilizzo in sicurezza, consulta le avvertenze di sicurezza fornite con i prodotti Shaper in dotazione.

Da utilizzare solo in ambienti interni.

Collega il pulsante di arresto di emergenza a una presa a muro con messa a terra e una potenza nominale adeguata.

Il cavo di alimentazione del pulsante di arresto di emergenza non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, è necessario sostituire l'intero pulsante di arresto di emergenza.

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

PT: Este botão de paragem de emergência, cabo e fonte de alimentação CA/CC foram concebidos para serem utilizados apenas com produtos Shaper compatíveis. Consulta os avisos de segurança fornecidos com os produtos Shaper que o acompanham para obteres instruções de instalação e utilização seguras.

Utilizar somente no interior.

Liga a paragem de emergência a uma tomada de parede ligada à terra de classificação adequada.

Não pode substituir o cabo de alimentação do botão de paragem de emergência. Se o cabo estiver danificado, o botão de paragem de emergência deverá ser substituído.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.



SOLO PER ITALIA	
	Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov



AVVERTENZA: Cancro - www.P65Warnings.ca.gov



AVISO: Cancro - www.P65Warnings.ca.gov