




Īsā lietošanas pamācība

Trumpasis vadovas

Vinnige begingids

LV Orģinālās instrukcijas

LT Instrukcijų vertimas

AFK Oorspronklike instruksies

Sveicināti!

Apsveicam ar Shaper Origin pirkumu! Pirms sākat griešanu, veltiet brīdi, lai izlasītu šo īso rokasgrāmatu un pievienoto drošības rokasgrāmatu.

Sveiki

Sveikiname jsigijus „Shaper Origin“ gaminj! Prieš pradēdamas darbu skirk šiek tiek laiko ir perskaityk šj trumpajj vadovā ir pridedamā saugos vadovā.

Welkom

Baie geluk met jou Shaper Origin-aankoop! Voordat jy begin sny, neem 'n oomblik om hierdie vinnige gids en die meegaande veiligheids gids te lees.

Pilnīga Origin produkta rokasgrāmata

Išsamus „Origin“ gaminio vadovas

Volledige Origin-produkthandleiding



shapertools.com/origin-manual

Apmeklējiet mūsu tiešsaistes produktu rokasgrāmatu, lai iegūtu padziļinātu informāciju par Origin uzstādīšanu un darbību.


Apsilankyk mūsu internetinīame gaminio vadove, kuriame pateikiama išsami informacija apie „Origin“ paruošimą darbui ir jo naudojimą.

Besoeek ons aanlyn produkthandleiding vir in-diepte inligting oor die opstel en bedryf van Origin.


Kas ir iekļauts

Kas pridedama

Wat is ingesluit



ShaperTape




Shaper Origin



4 mm sešstūra uzgriežņu atslēga

4 mm šešiakampis veržliaraktis

4 mm seskantige moersleutel



19 mm uzgriežņu atslēga

19 mm veržliaraktis

19 mm moersleutel



Maza augšup vērsta gala frēze

Mažas „Upcut“ frezos antgalis

Klein opfrees router-stukkie

1/8" | 3 mm



Liela augšup vērsta gala frēze

Didelis „Upcut“ frezos antgalis

Groot opfrees router-stukkie


1/4" | 6 mm



Gravēšanas frēze

Graviravimo antgalis

Stukkie graving



Pirkstu aizsargs

Pirštų apsauga

Vingerskerm

Pārskats

Apžvalga

Oorsig

Skārienekrāns


Jutiklais ekrans

Raaskerm

Vārpsta

Suklys

Spil



Putekļu atvere

Dulkių jungtis

Stofuitlaat

Rokturi

Rankenos

Handvatsels

Vārpstas turētājs


Suklio laikiklis

Spilmontering

Z ass

Z ašis

Z-as



Vārpstas atbrīvošana

Suklio atleidimas

Spilvrylating

USB pieslēgvietā

USB jungtis

USB-poort

Pārskats

Apžvalga

Oorsig

Pārnēsāšanas rokturis


Nešiojimo rankena

Dra-handvatsel

Kamera

Fotoaparatas

Kamera



Vārpstas barošanas savienotājs

Suklio maitinimo jungtis

Spil kragaansluiting

Skaidu paliktnis

Drožlių latakas

Spaanderbak

Ieslēgt/izslēgt

Maitinimo ijjungimas/
išjungimas


Skakel aan/af

Īsceļi

Greičio reguliavimo
ratukas

Speedskakelaar

10 000 - 26 000 RPM



Spīlpatronas bloķētājs

Įveržimo žnyplių užraktas
Kraagbandslot


Spīlpatrona

Įveržimo žnyplės
Kraagband

Drošība pirmajā vietā

Svarbiausia saugumas

Veiligheid eerste



Vienmēr izmantojiet acu un ausu aizsardzību un darbiniet Origin ar uzstādītu pirkstu aizsargu. Pirms Origin lietošanas izlasiet sniegto drošības rokasgrāmatu.

Dirbdamas su „Origin“, kai sumontuota pirštų apsauga, visada naudok akių ir ausų apsaugos priemones. Prieš pradėdamas naudoti „Origin“ perskaityk pateiktą saugos vadovą.

Gebruik altijd oog- en oorbeskerming en gebruik Origin met die geïnstalleerde vingerskerm. Lees die ingeslote veiligheids gids voordat jy Origin hanteer.



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas, kas pievienotas šim elektro-instrumentam. Ja neievērosiet visus norādījumus, kas minēti pievienotajā drošības rokasgrāmatā, var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietni ievainojumi. **Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.**


Īspējimas! Perskaityk visus saugos īspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Jei nepaisysi visų saugos vadove pateiktų instrukcijų, gali patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. **Išsaugok visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtum jais pasinaudoti ateityje.**

Waarskuwing! Lees alle veiligheidswaarskuwings, instruksies, illustrasies en spesifikasies wat saam met hierdie kraggereedskap voorsien word. Versuim om alle instruksies in die ingeslote veiligheidsgids te volg, kan lei tot elektriese skok, brand en/of ernstige besering. **Berg alle waarskuwings en instruksies vir toekomstige verwysing.**

Izpakošana un uzstādīšana

Išpakavimas ir paruošimas darbui

Bekisting en opstel



Noņemiet vārpstas slēdzeni un pēc tam ieslēdziet Origin.

Vārpsta pacelsies, ļaujot noņemt vārpstas bloķētāju.


Nuimk veleno užraktā ir jĳjunk „Origin“. Suklys pakils, leisdamas nuimti sukljo užraktā.

Verwyder die asslot en skakel Origin aan. Die spil sal styg, sodat die spilslot verwyder kan word.

Iestatīšana ekrānā

Nustatymas ekrane

Op-skerm opstelling



Pēc ieslēgšanas izpildiet ekrānā redzamās iestatīšanas darbības, lai sagatavotu Origin darbam.


Ijungēs atlik ekrane pateikiamus nustatymo veiksmus, kad „Origin“ paruoštum darbui.

Sodra dit aangeskakel is, volg die opstellingstappe op die skerm om Origin gereed te kry vir werk.

Vārpstas noņemšana un uzstādīšana

Suklio išėmimas ir įstatymas

Verwydering en installering van spil



Noņemiet Origin vārpstu, lai mainītu gala frēzes.

Vienmēr pārliecinieties, vai vārpstas slēdzis ir izslēgtā stāvoklī.

Jei reikia pakeisti frezos antgalį, išimk „Origin“ suklij.

Visada įsitikink, kad suklio jungiklis yra išjungimo padėtyje.


Verwyder Origin se spil om router-stukkies te verander.

Maak altyd seker dat die spilskakelaar in die Off-positie is.

Gala frēžu maiņa

Frezos antgalių keitimas

Verander router-stukkie



Nospiediet spīļpatronas bloķētāju, vienlaikus atlaižot vai pievelkot spīļpatronas uzgriezni. Maksimālais pieļaujamais griezēja diametrs ir 1 colla (25,4 mm).


Prispausk įveržimo žnyplių užraktą ir tuo pat metu atlaisvink arba priveržk jų veržlę. Didžiausias leistinas peilio skersmuo yra 1 in (25,4 mm).

Druk die bandkraagslot terwyl jy die kraagmoer losmaak of vasdraai. Maksimum toelaatbare snyerdeursnee is 1 duim (25,4 mm).

Putekļu nosūkšana

Dulkių siurbimas

Stofonttrekking



Vienmēr izmantojiet putekļu nosūkšanu ar Origin.

Pievienojiet putekļu nosūcēja šļūteni Origin putekļu atverei.

Su „Origin“ visada naudok dulkių siurbimo sistemą.


Dulkių siurbimo žarną prijunk prie „Origin“ dulkių jungties.

Gebruik altijd stofonttrekking met Origin. Koppel 'n stofonttrekkingspyp aan Origin se stofuitlaat.

Vispārējā aprūpe

Bendroji priežiūra

Algemene sorg



Izmantojiet vakuumu, lai noņemtu gružus no Origin pieejamajiem mehānismiem. Periodiski atveriet skaidu paliktni, lai noņemtu gružus.

Siurbliu pašalink šukšles iš pasiekiamų „Origin“ mechanizmų. Periodiškai atidaryk lusto dėklą, kad pašalintum šukšles.

Gebruik 'n stofsuier om puin uit Origin se toeganklike meganismes te verwyder. Maak die spaanderbak gereeld oop om puin te verwyder.

Atklājiet ShaperHub

Išbandyk „ShaperHub“

Ontdek ShaperHub





hub.shapertools.com

Apskatiet ShaperHub, lai iegūtu gatavus projektus, tostarp mēbeļu plānus un aparatūras uzstādīšanas veidnes.


Išbandyk „ShaperHub“, kuriame rasi jau parengtų projektų, pvz., baldų planų ir aparatūros montavimo šablonų.

Kyk na ShaperHub vir gereed-vir-sny- projekte, insluitend meubelplanne en hardware-installasiesjablone.

Izstrādājiēt priekš Origin ar Shaper Studio

Kurk „Origin“ skirtus projektus naudodamas „Shaper Studio“

Vir Origin ontwerp deur Shaper Studio





studio.shapertools.com

Dodieties no idejas uz Origin gatavu grieziena failu dažū minūšu laikā, izmantojot mūsu viegli lietojamo dizaina redaktoru.

Nuo idējos iki „Origin“ paruošto pjovimo failo vos per kēias minūtēs – tam naudok nesudētingā projektavimo programā.

Gaan binne minute van idee na Origin-gereed sny-lêer met ons maklik-om-te gebruik-ontwerp redakteur.

Pieejams vairāk valodu

Yra daugiau kalbų

Meer tale beskikbaar

shapertools.com/origin-guide



Origin piederumi un palīgmateriāli:

„Origin“ priedai ir priemonės:

Toebehore en verbruiksgoedere vir Origin:

shapertools.com/accessories

Lai saņemtu palīdzību un novērstu problēmas,
veiciet tālāk norādītās darbības:

Jei reikia pagalbos:

Vir hulp en probleemoplossing:

support.shapertools.com

Patenta informācija:

Patentų informacija:

Patentinligting:

www.shapertools.com/patents

© 2022 Shaper Tools, Inc.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB, SHAPER & Design and Design Only (Circle & Triangle Logo) ir Shaper Tools, Inc., kas reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās jurisdikcijās, preču zīmes. Visas tiesības aizsargātas.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB, „SHAPER & Design“ ir „Design Only“ (apskritimo ir trikampio logotipas) yra „Shaper Tools, Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir (arba) kitose vietose. Visos teisės saugomos.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB, SHAPER & Design and Design Only (Circle & Triangle Logo) is handelsmerke van Shaper Tools, Inc., geregistreer in die Verenigde State en/of ander jurisdiksies. Alle regte voorbehou.

shapertools.com

Shaper Tools, Inc.
724 Brannan St.
San Francisco, CA 94103, USA

Shaper Tools, GmbH
Dieselstraße 26
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany



SHΔPER



SL2-SO2-LV-LT-AFK



SPN: A004315
FPN: 10389879